

Coming Home Modul Einbau COUGAR

Materialien:

- Coming Home Modul von Wiltec
- Flachzange
- Schneid-Kabelverbinder (10x)
- Schraubenzieher Set

Zuerst muss die Verkleidung unter dem Lenkrad ab. Die ist mit 2 Schrauben festgemacht und zusätzlich noch geclipst. Danach die 2 Schrauben unter dem Lichtschalter lösen und den gesamten Lichtschalter vorsichtig herausziehen (auch geclipst)
Jetzt gehts an die Verkabelung

Plus und Masse:

- **Rotes Kabel** vom Wiltec Modul an **Orange/Schwarz** vom Lichtschalter
- Schwarzes Kabel vom Wiltec Modul an **Schwarzes** Kabel von Beleuchtung
(graue Hülse neben Lichtschalter)
- **Grünes Kabel** vom Wiltec Modul an **Gelb/Lila** und **Weiß/Lila** vom Tankdeckel im Kofferraum (ZV-Signal, an beide Leitungen anschließen)

Beleuchtung:

Nebelscheinwerfer

- Gelbes Kabel vom Wiltec Modul an Dauerplus (zb Rot/Gelb)
- **Grünes** Kabel vom Wiltec Modul an **Orange/Gelb** vom Lichtschalter (Kontakt 10)

Ablendlicht

- Gelbes Kabel vom Wiltec Modul an Dauerplus (zb Rot/Gelb)
- **Grünes** Kabel vom Wiltec Modul an Gelb/Orange + Orange/Blau (Kontakt 12) vom Lichtschalter

Das Modul hab ich hinter die Verkleidung unter dem Lenkrad angebracht. Hab dazu 2 Holzstücke mit 2-komponenten Kleber hinter die Verkleidung geklebt und das Modul auf die Holzstücke geschraubt.

Die Kabelfarben können sich natürlich unterscheiden, je nach Baujahr usw. deshalb vielleicht vorher nochmal nachmessen mit nem Multimeter.

Viel Spaß beim Basteln!!!!