

**Schlüssel & Fernbedienungen anlernen/löschen**  
wurde eingetragen von [Mercury-Cougar](#) am 08.05.2006

**Beschreibung:**

## **1. Wegfahrsperre**

Grundsätzlich werden zum Anlernen und Löschen von Schlüsseln (Transpondern) 2 aktive Schlüssel benötigt.

Wer nur noch einen aktiven Schlüssel hat, dem bleibt nur der Weg zum Fordhändler, wo die alten Schlüssel mit dem WDS gelöscht und neue angelernt werden.

### Schlüssel anlernen:

Es können maximal 8 Schlüssel angelernt werden!

Zwischen jedem Schritt dürfen nur jeweils 5 Sekunden liegen!

- 1. Schlüssel ins Zündschloss und auf Position II drehen
- 1. Schlüssel zurück auf 0 und rausziehen
- 2. Schlüssel rein und auf II drehen
- 2. Schlüssel zurück auf 0 und raus
- Der Codier-Modus ist nun aktiv!
- neuen Schlüssel innerhalb von 10 Sek. rein und auf II drehen
- neuen Schlüssel auf 0 und rausziehen
- 5 Sekunden warten, nun sollte der Schlüssel funktionieren

### Schlüssel löschen:

Ist ein Schlüssel-Bart defekt, sprich unbrauchbar oder ein Schlüssel verloren gegangen, kann man mit 2 aktiven Schlüsseln alle anderen löschen.

Mit dem gelöschten Schlüssel kann man den Wagen zwar noch öffnen, aber nicht mehr starten.

Zwischen jedem Schritt dürfen nur jeweils 5 Sekunden liegen!

- 1. Schlüssel ins Zündschloss und auf Position II drehen
- 1. Schlüssel zurück auf 0 und rausziehen
- 2. Schlüssel rein und auf II drehen
- 2. Schlüssel zurück auf 0 und raus
- 2. Schlüssel nun wieder rein und auf II drehen.
- 2. Schlüssel auf 0 und raus
- 1. Schlüssel wieder rein und auf II drehen
- mind. 5 Sekunden warten...alle bis auf die 2 Schlüssel sind nun gelöscht

Neue Schlüssel oder jene welche die noch im Besitz sind können nun wieder angelernt werden.

## 2. Fernbedienung

### Fernbedienung anlernen:

Es können bis zu 4 Fernbedienungen angelernt werden.

- Sicherheitsgurt Fahrerseite verriegeln (wg. der nervigen Bimmel)
- alle Türen schließen
- innerhalb von 3 Sekunden den Zündschlüssel 4 mal von Position I nach II drehen am besten entfernen
- die LED sollte nun dauerleuchten
- einen Knopf der Fernbedienung betätigen
- LED blinkt nun
- nach 20 Sekunden oder durch einschalten der Zündung wird der Programmiermodus verlassen